

## Kit Sinalização de Rota de Fuga

O equipamento é destinado a avisar através de uma indicação sonora e visual o local de saída de emergência.

O controle remoto deve ficar com o guarda ou pessoa responsável que acionará em caso de emergência permitindo uma rápida evacuação do local.

O acionamento (através do controle remoto), fará o alerta com indicação do local de saída mais próximo.

Funcionamento:

Em caso de emergência o responsável acionará com um toque no controle remoto, anunciando e alarme.

O desarme será feito pressionando o mesmo.

Ligação à rede elétrica:

Diagrama

